


DESK3 90°

Installation guide

Notice de montage



Précautions / Avertissements



Make sure that children, pets, etc. are away from the product while operating the motorized table. Please unplug the power supply when lightning occurs or long time without usage.
Maintenir les enfants et les animaux de compagnie à l'écart du bureau pendant l'utilisation. Débrancher le câble d'alimentation durant un orage ou pendant une longue absence.



Ensure that the desktop does not touch the wall.
Assurez-vous que le plateau du bureau ne touche pas le mur.



Ensure that the table is free of any obstacles during operation, and no obstacles higher than 500mm can be found under the table Top.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle durant la manipulation, pas d'obstacle avec une hauteur supérieure à 500 mm en dessous du plateau.



The working environment temperature is 0-40°C, and the product is far away from corrosive gas or liquid, and dusty objects.
L'environnement de travail doit présenter une température entre 0-40°C. Assurez-vous que le bureau est loin de gaz ou liquides corrosifs ou d'objets poussiéreux.



Unauthorized disassembly of this product is strictly prohibited to prevent product malfunctions and potential harm to human health caused by electronic products.
Le désassemblage des composants est strictement interdit afin d'éviter tout dysfonctionnement et tout danger potentiel pour la santé.



Although the product has anti-collision functions, in order to avoid unnecessary harm, make sure your hands and other parts of your body are in a safe position.
Bien que le bureau ait la fonction anticollision, afin d'éviter des dommages corporels évitables, assurez-vous que vos mains et tout autre partie de votre corps soient sécurisés correctement.




Before using this product, read carefully the instruction manual. Our company are not responsible for any product damage or injuries due to any abnormal operations.
Lire attentivement le manuel avant la première utilisation. Notre société n'est pas responsable des dommages ou des blessures dus à une utilisation anormale.


















After initial use or power failure, manual reset is required before relevant operations.
Après la première utilisation ou après une coupure d'électricité, une ré-initiation est requise avant utilisation.


Parts list / Liste des pièces




S/N	Part Name	QTY	S/N	Part Name	QTY
1	Supporting beam A / Traverse A	1	A	TBHC M6*10 screws / Vis TBHC M6*10	12
2	Supporting beam B / Traverse B	1	B	TBHC M6*16 screws / Vis TBHC M6*16	4
3	Connecting rod / Tube de traverse	2	C	TBHC M6*12 screws / Vis TBHC M6*12	4
4	Bracket / Attache supérieure	1	D	ST5*16 wood screws / Vis à bois ST5*16	3
5	Column / Colonne	1	E	M4 wrench key / Clé hexagonale 4mm	1
6	Feet / Embase	1	F	Wire buckle / Attache câble	5
7	Controller / Boîtier de contrôle	1			
8	Adapter cable / Rallonge câble moteur	1			
9	Power line / Câble d'alimentation	1			

<p>1</p>  <p>Traverse A 1pce</p>	<p>2</p>  <p>Traverse B 1pce</p>	<p>3</p>  <p>Tube de traverse 2pces</p>	<p>4</p>  <p>Attache supérieure 1pce</p>	<p>5</p>  <p>Colonne 1pce</p>
<p>6</p>  <p>Embase 1pce</p>	<p>7</p>  <p>Boîtier de contrôle 1pce</p>	<p>8</p>  <p>Rallonge câble moteur 1pce</p>	<p>9</p>  <p>Câble d'alimentation 1pce</p>	<p>A</p>  <p>Vis TBHC M6*10 12pces</p>
<p>B</p>  <p>Vis TBHC M6*16 4pces</p>	<p>C</p>  <p>Vis TBHC M6*12 4pces</p>	<p>D</p>  <p>Vis à bois ST5*16 3pces</p>	<p>E</p>  <p>Clé hexagonale 4mm 1pce</p>	<p>F</p>  <p>Attache câble 5pces</p>


Installation Guidance / Guide de montage




2




3




4




5




6



7




8



9

Attache câble

F



Rallonge câble moteur

Câble d'alimentation

Démontage rapide
Quick disassembling

